



# SilverFast® 8

Des Raccourcis clavier pour Windows

## 1. Raccourcis Permanents

Activer / Désactiver WorkflowPilot

CONTROL SHIFT W

Commencer Workflow

RETURN / ENTER

Commencer Prescan

CONTROL SHIFT S

Annuler Prescan

CONTROL X

Commencer Numérisation

CONTROL S

Supprimer Cadre

CONTROL BACKSPACE

Supprimer tous les cadres

CONTROL SHIFT BACKSPACE

Dupliquer Cadre

CONTROL D

Cadres automatiques: Toutes les cadres

CONTROL F

Cadres automatiques: Diapositives 35mm

CONTROL SHIFT F

Cadres automatiques: Bandes de film 35 mm

CONTROL ALT F

Supprimer Standard Automatique

SHIFT A

Exécuter Standard Automatique sans déviance colorées

CONTROL SHIFT A

Rétablir Automatiquement

CONTROL ALT A

Montrer Boîte Histogramme

CONTROL H

Montrer Boîte Gradation

CONTROL G

Montrer Boîte Correction Globale de Couleur

CONTROL B

Montrer Boîte Correction Sélective de Couleur

CONTROL E

Montrer Boîte USM

CONTROL U

Activer / Désactiver SoftProof

CONTROL SHIFT Y

Rétablir tous réglages du cadre active

CONTROL SHIFT R

Montrer Information d'image

CONTROL I

Annuler

CONTROL Z

Refaire

CONTROL Y

Montrer / Cacher masquages

CONTROL M

Maximiser le cadre de numérisation actif

ALT A

Tourner cadre 90° sens contraire aux aiguilles d'un montre

CONTROL 7

Tourner cadre 90° sens aux aiguilles d'un montre

CONTROL 9

Miroir verticale

CONTROL 8

Miroir horizontale

CONTROL SHIFT 8

Dans le JobManager: Sélectionner tous les jobs

CONTROL A

Dans iSRD mode «1:1» : Montrer canal infrarouge

CONTROL SHIFT + gauche de la souris

Définir / supprimer un point de densitomètre

SHIFT + gauche de la souris

Lors de l'édition des masques chemin: Supprimer un point

BACKSPACE

Zoom pour encadrer

CONTROL +

Zoom pour éloigner

CONTROL -

Tirer fenêtre et zoomer

CONTROL + gauche de la souris

Régler source à positive

CONTROL 1

Régler source à Kodachrome

CONTROL 2

Régler source à négatif

CONTROL 3

Ouvrir PrinTao

CONTROL P

Ouvrir

CONTROL O

Ouvrir le fichier récent

ALT 1 ... 5

Quitter

CONTROL Q

## 2. Raccourcis PrinTao

Imprimer

CONTROL P

Fermer PrinTao

CONTROL W

Quitter SilverFast

CONTROL Q

Montrer Vidéo Tutoriel Quicktime

F1

Tourner cadre 90° sens contraire aux aiguilles d'un montre

CONTROL 7

Tourner cadre 90° sens aux aiguilles d'un montre

CONTROL 9

Miroir verticale

CONTROL 8

Miroir horizontale

CONTROL SHIFT 8

Centrer Image

CONTROL 5

Régler Cadre à Page

CONTROL SHIFT 5

Réglages de Police

CONTROL T

Activer Caractère Gras

CONTROL B

Activer Italique

CONTROL I

Activer Souligné

CONTROL U

Activer Rayer

CONTROL /

Agrandir Texte

CONTROL +

Texte plus petit

CONTROL -

Rapprocher Zoom

ALT +

Éloigner Zoom

ALT -